

AIS 操作规程

型号：JRC（JHS-182）

1. 接通分电箱电源（AC220V,DC24V），
2. 按下“POWER”打开本机，经自检后搜索目标；
3. 目标锁定后，屏幕按预设模式显示，可根据需要按 DSPL SEL 键选择显示方式。
4. 按“MENU”键，可进行本船参数的设置，如“1、VOYAGE STATIC DATA”、“2、MESSAGE”、“3、ALARM SETTING”等；在“1.VOYAGE STATIC DATA”中可以编辑本船航路信息；在“2、MESSAGE”中可以收发信息和查看信息。
5. 关机同时按“POWER”+“OFF”，再输入关机密码 0000，按确认，再同时按“POWER”+“OFF”即可关机。电源单元开关置于“OFF”、断开分电箱电源。