FURURDの 操作手册

导航回波测深仪

型号: FE-700

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

www.furuno.co.jp

Pub. No. OZS- 23660-S1 DATE OF ISSUE: MAR. 2008

重要注意事项

- ? 未经书面许可,不得复制或转载本手册的任何内容。
- ? 如果本手册丢失或破损,请联系经销商更换。
- ? 本手册内容和设备规格如有更改,恕不另行通知。
- ? 请将本手册置于方便之处,以便日后参考。
- ? 对因使用不当、被非授权代理或第三方改装设备(含软件)所造成的损害, FURUNO 概不负责。
- ? 丢弃本产品时须遵从当地工业废品处理规范。如在美国处理,请参照电子工业联盟规范 (http://www.eiae.org/) 。

i

⚠ 安全说明



使用错误的保险丝可能会导致设备损坏,并导致 保修失效。

🛆 🛆 注意

传感器暴露在空气中时不要对设备通电。

否则可能会损坏传感器。

警告标签

本设备贴有警告标签。切勿移除这些标签。如 果标签被移除或字迹不清,请联络 FURUNO 代理商或经销商。

A	警告	Δ
切勿移除护 可自行更换(盖以免电击。 的部件。	不含用户
A		⚠

名称: 警告标签(1) 类型: 86-003-1011-1 编号: 100-236-231

TFT LCD 简介-

TFT LCD 采用最新 LCD 技术构造而成,能显示 99.99% 的像素。剩余的 0.01% 像素 会丢失或为空,但这并不意味着出现故障。



ii

目录

前言	┋		iv
	尊敬	的 FE-700 用户:	iv
	产品	特性	iv
FE-	-700	规格 SF	P-1
系统	充配;	置	v
1	操作	F	1
	1.1	控制按钮说明	1
	1.2	指示符与标记	2
	1.3	开启 / 关闭	3
	1.4	色调和亮度	3
	1.5	面板调光器	3
	1.6	显示模式	4
	1.7	量程刻度	7
	1.8	增益控制旋钮	7
	1.9	自动操作	7
	1.10	画面颜色	7
	1.11	浅水位警报	8
	1.12	吃水	8
2	菜单	自操作	9
	2.1	菜单概述	9
	2.2	抑制低电平噪讯	9
	2.3	抑制干扰	9
	2.4	画面递进	10
	2.5	趋势	10
	2.6	间隔	10
3	系统	充菜单	11
	3.1	系统菜单	11
	3.2	系统菜单 1	12
	3.3	系统菜单 2	12
	3.4	系统菜单 3	13

4	回波	皮质量设置14	4
	4.1	演示显示	14
	4.2	传感器设置	14
	4.3	水底回波电平	15
	4.4	TVG级别	15
	4.5	回波补偿	15
5	数字 的搏	롣深度指示器 FE-720 (选件) ≩作16	5
	5.1	基本操作	16
	5.2	菜单操作	17
	5.3	诊断	18
	5.4	出厂设置	18
6	维护	P与故障排除19	9
	6.1	检查	19
	6.2	清洁显示单元	19
	6.3	传感器维护	19
	6.4	更换保险丝和电池	19
	6.5	故障排除	20
	6.6	诊断测试	21
	6.7	测试图样	21
	6.8	清除存储器	22

- 8 DIGITAL INTERFACE (IEC 61162-1 EDITION 2).....24

9 PARTS LOCATION. PARTS LIST 32

Declaration of Conformity

<u>前言</u>

尊敬的 FE-700 用户:

感谢您购买导航回波测深仪。 相信您一定会逐渐体 会到 FURUNO 品牌卓越的品质和可靠的性能。 50 年来, FURUNO 电气公司一直致力于开发和 制造船用电气设备, 并以无与伦比的声誉成为该行 业的全球性旗舰。 这是由于本公司拥有卓越的技术 和遍及全球的分销和服务网络。

在试图操作和维护设备前, 请仔细阅读并遵守该手 册中的安全信息和操作及维护说明。 只有按正确的 程序进行操作和维护, 才能确保该导航回波测深仪 发挥其优越的性能。

本设备由 FURUNO 电气有限公司设计、生产并 配备证明文件,并由英国劳氏船级社品质保证体系 证明符合 I SO 9001 标准。

产品特性

- FURUNO FE-700 由显示单元和传感器单元构
- 成。回波测深数据会显示于高亮度的 6.5 英寸彩
- 色 TFT (薄膜晶体管)液晶显示屏上。
- FE-700 的主要特性如下
- 1. 符合 I MO 和 I SO 标准 MSC.74(69) Annex 4 和 ISO9875。
- 介格公道;不含纸张、消耗品;精确度高,可 靠性强 – 无需像纸张回波测深仪那样旋转齿 轮和纸带。
- 高对比度 6.5 英寸彩色液晶显示屏提供宽阔 的查看视角并可调节亮度。
- 4. 具有默认定位的多种模式。
- 自动功能允许自动调整量程、 增益和脉冲长度。
 量程和增益可自动改变以显示水底。
- 可显示外部设备接入的资料:位置、航向、航 速和时间。
- 7. 警报:浅水位、水底丢失、电压下降

iv





FE-700 系统配置

工作原理	
FE-700 使用超声波脉冲探测海床及其它水底物体。 显示单元包含 所 有的 基 本电 子电 路和 逻辑处理 单元。 申	<u>1</u>
脉冲在安 装于船体上的传感器中转 换为声能。 处理 器测量脉冲在海床与传感器 之间传 输的时间,并以图 册	1
形式或其它形式显示水深。	
传感器有一 个与工作 频率 , 50 kHz 或 200 kHz 关联 的特定波 束 宽度。高 频率 有一 个窄 波束可防止 船只向	
后航行 或在恶劣天 气航行时 受到所产生 曝气的影响 。低频率 有一个宽波 束 , 测深能力 更强大。	

导航回波测深仪

FE-700 规格

显示单元 1

1.1

- 6.5 英寸彩色 TFT 液晶显示器 , 320 x 234 像素
- 1.2 回波颜色

图形显示

- 显示区域 1.3
- 基本显示量程 1.4

				9	 			
甲兀	123	456					7	8
*	5 10		20	40	100	200	400	800
英尺	15 30	60		120	300	600	1500	2500
英寻	35		10	20	50	100	200	400

* 默认设置;第3和第6是必需的,其余6个量程可以自定义选用或屏蔽。

1.5 精度 任何量程均为 ± 2.5%

8 色或 8 个灰度的单色

133 x 97 毫米

- 最小量程 1.6
- 1.7 吃水

0.5 米 (200 kHz) , 2.0 米 (50 kHz)

- 0 到 30 米,步距 0.1 米,默认值为 0 米
- 1.8 脉冲重复率 (P RR)

深度(米)	P/L(毫秒)	PRR (脉冲 / 分钟
5, 10, 20	0.25	750
40 0.38		375
100 1.00 150		
200 2.00		75
400, 800	3.60	42

1.9 显示模式 "NAV":传感器(或龙骨)以下深度的基本回波显示

"DBS":水面以下深度的回波显示

"HISTRY":深度的历史回波显示

"LOGBOOK":带弹出表格显示的回波显示

按预设间隔记录的时间、深度和 L/L* 数据。

"OS DATA":带弹出的表格显示的回波显示

导航数据; L/L*、航向 *、航速 *、时间、深度

"HELP":带帮助菜单和注释的回波显示

"MENU":带用户菜单的回波显示

1.10 画面递进速度

慢速模式

15 分钟或更长

快速模式

画面递进距离 距离(米) 5 10 100 200 400 20 40 800 <u>间隔(分钟)</u> 1.88 20 30

FURUNO

- 1.11 用户设置 增益、量程、警报、吃水、亮度、调光器、颜色、自动
- 1.12 自动设置模式 增益、量程和杂波自动调整。
- 1.13 警报 浅水位 (默认 20 米) 、水底丢失、电压下降
- 1.14 L ogbook 显示 深度、内部时钟、 L/L*
 - 1 小时(间隔为 5 秒)、 12 小时(间隔为 1 分钟)和 24

小时(间隔为 2 分钟)

*: 需要外部导航传感器。

- 2 收发器特征(内置于显示单元)
- 2.1 发射频率 50 kHz 或 200 kHz
- 2.2 输出功率 600 Wrms

3 数字深度指示器

- 3.1 屏幕 4.5 英寸单色液晶显示器
- 3.2 深度指示 **.* 米(小于 100 米)
- **** 米(100 米或以上)
- 3.3 电源 24 VDC , 150mA
- 3.4 涂层颜色 面板: N3.0,机壳: 2.5GY5/1.5
- 3.5 防水性能 IPX5
- 4 传感器类型和波束宽度
- 4.1 50B-6B (50 kHz) : 35 °
- 4.2 200B-8B (200 kHz) : 6 °
- 5 接口

RMC

- 5.1 串行输入数据 IEC61162-1 , 电流回路; 1 个端口 RMA : L/L、对地速度、航迹
 - :L/L(GPS) 、对地速度、航迹、时间

		GLL : L/L
		GGA : L/L
		VTG :对地速度,航迹(在菜单上选择真/磁)
		ZDA :时间
5.2	串行输出数据	IEC61162-1 ,输出时段: 1 秒; 3 次输出 / 1 个端口
		SDDPT :深度(米),吃水(米)
		SDDBT :传感器下深度(英尺、米、英寻)
		SDDBK :龙骨下深度(英尺、米、英寻)
		SDDBS :水面下深度(英尺、米、英寻)
5.3	串行 I/O 数据	RS-232C , 1 个端口
	输出	深度、时钟、 L/L 、船只的速度、航向
	输入	电脑的控制命令

FURUNO

5.4 警报(深度、电源) 触点闭合信号,常开或常关,最大 250 VAC/ 200 VDC , 3A。

6 电源

- 24 VDC (-10%, +30%) :20W 或 100-115/200-230 VAC ,单相, 50/60 Hz 20VA 。
- 7 环境条件

7.1	温度	-15 ° 倒 +55 ° C
7.2	相对湿度	温度 40 ° C时,相对湿度 93% 或更低
7.3	防水性能	显示单元: IEC IPX5
		配电箱: IEC IPX2
		匹配盒: IEC IPX2
7.4 EI	MC 发射	IEC 60945 版本 3
7.5	设备单元分类	

显示单元	不受天气影响
配电箱	不受天气影响
匹配盒	不受天气影响
传感器	浸入水中的区域

- 8 涂层颜色
- 8.1 显示单元 面板: N3.0,机壳: 2.5GY5/1.5
- 8.2 配电箱 / 匹配盒 2.5GY5/1.5

1 操作

1.1 控制按钮说明

FE-700 的所有操作均使用显示单元前 面板上的控制按钮来执行。旋钮会对您的指令立即做出 回应,但是 某些触摸键 需要连续的操作。



1

1.2 指示符与标记

显示模式



深度说明 (传感器以下、水面 以下或龙骨以下)

1.3 开启 / 关闭

开启:按下 POWER 开关。开始自检,显示 逻辑电路的状况。显示程序编号。

ROM: OK DRAM: OK SRAM: OK BATTERY: OK

PROGRAM NO. 0252297005

- 使用 MODE 选择器选择模式。推荐将选择器
 NAV 位置用作一般使用。默认的显示颜色为琥珀色,但也可自定义。测量单位为米。您可以在任何时候自由选择另一种模式。
- 3. 关闭: 再次按下 POWER 开关。

重新开启电源前必须等待至少五秒钟。

注意:安装了两个 传感器时, 请确认 所用的传感器。

注意:当纬度/经度数据输入出现错误时,屏幕上 会出现"EPFS"ERROR。(EPFS:电子定 位系统,如 GPS 接收器)

1.4 色调和亮度

1. 按 BRI LL 键。出现 色调和亮度设置 窗口。

	LOW	HIGH
BRILL:	8	
	LOW -	+ HIGH
TONE:	3	

- 按[+] 或[-] 键选择 所需色调(实际 上是对 比度)。
- 按[]或[]键选择所需亮度。按 BRI LL 键 也可更改亮度(从最小到最大或从最大到最小)。
- 注意: 色调 或亮度 必须 在按 BRI LL 键后 10 秒内 进行调节。否则,色调和亮度 窗口将被清除。

1.5 面板调光器

- 1. 按 DI M 键。出现面板 调光器设置 窗口。 LOW - + HIGH DIMMER: 5
- 按 [+] 或 [-] 键选择 所需的 控制面板照 明。按
 DIM 键也可更改照明级别。

1.6 显示模式

模式选择器在 NAV 、 DBS (水面下深度)、 HISTORY 、 LOGBOOK 、 OS DATA 、 HELP 和 MENU 中选择显示模式。

▲ 注意 DBS 并非龙骨下的水底间隙。

请勿在浅水区使用该模式,以免搁浅。

1.6.1 NAV 模式

屏幕上显示从传感器到海床(海底间 隙)的深度。 请注意,该模式的屏幕底部会出现"BELOW TRANSDUCER"。如果传感器设置为 DEPTH BELOW KEEL ,则屏幕底部会出现"BELOW KEEL"。

默认设置为,

颜色:琥珀色量程:自动量程 切换窗口:15 分钟浅水位警报:20 米

注意:这些参数均可根据您的 喜好进行自定义,并 且在下次启动时会使用 最后的设置。所有其它模式 也是如此。

1.6.2 DBS 模式

"水面下深度"模式提供吃水调节的深度读数,这 在参照航海图时非常有用。吃水应根据实际吃水值 通过 DRAFT 键进行调节。如果您难以检查吃水 值,请使用 NAV 模式。

选择 DBS 模式时,会 出现 消息 <u>"Confirm and set</u>

1.6.3 HISTORY 模式

该模式提供轮 廓和层次混 合显示。轮 廓显示可在 过去 24 小时上滚动,而右侧 的层次显示(根据反射强度的不同颜色层)则显示最近 5 分钟的测深。

按[+] 或 [-] 键分别向前 或向后移 动轮 廓显示。



轮廓与层次显示的量程 刻度必须相同。如果不相同,则会出现消息"OUT OF RANGE"(超出范围)。 轮廓数据的更新可能需要 最多一分钟。如果您更改了量程刻度,请等待一分钟以显示正确的轮廓。

<u>ship 's draft to use DBS mode "(确认并设置船只</u>

<u>吃水以使用_DBS_模式</u>)。参照第 1.12 节确认船 只吃水并进行设置。

在 DBS 模式中, BELOW SURFACE 出现 在显示

屏底部 , 吃水 值出现 在右上角。

1.6.4 LOGBOOK 模式

LOGBOOK 在弹出窗口 中以表格形式显示时间、 深度和本船位置。使用 菜单上的 INTERVAL 选项 (5 秒、1 分钟和2 分钟)选择日志 (请参阅第 2.6 节)。

有 60 页,存储器总容量为 720 点。60/60 页为 最新 的数据,1/60 页为最早 的数据。按 [-]或 [+] 键更 改页面。

请注意,如果选择 DEPTH BELOW KEEL ,DBK 也会与深度 指示符一 同出现 在 DEPTH 栏。

				60/60	
ТІМЕ		DEPTH*	L/L		
11:00:00 47.5					
36 ° 55.012	' N				
			135 °	23.123	E
11:01:00 47.5			36 °	55.012	
			135 °	23.123	E
11:02:00 47.5			36 °	55.013	
			135 °	23.123	Ε
11:03:00 47.5			36 °	55.013	N
			135 °	23.123	E
11:04:00 47.5			36 °	55.014	
			135 °	23.123	E
11:05:00 47.5			36 °	55.014	
			135 °	23.123	Ε

* 当传感器设置为 DEPTH BELOW KEEL 时,会

1.6.5 OS DATA 模式

该显示模式用数 字形 式表示本船位置、来自 GPS 的航向与航速,以及时间和深度。您可以用 大号字 体读取特别关注的数据。屏 幕继续 在背景 上显示测 深数据。数据 条的右侧 可见部分图 形指 示。



BT 表示水底跟踪

有两种 OS DATA 显示:DATA 1 和 DATA 2,在系 统菜单上选择。DATA 1 为默认设置,如上图 所示。 DATA 2 显示如下图 所示。

TIME	UTC
11:23:45	
DEPTH	

显示 龙骨 以下深度。

172 m

注意:当在 DATA 1 模式中 纬度 / 经 度数据 输入出 现错误 时,屏幕上会 出现"EPFS"ERROR。 (EPFS:电子定位系统,如 GPS 接收器) 放大关注的数据

您可以按以下 步骤放大 其中一种数据 指示:

- 按[]或[]键选择 您 想放大 的数据。当前 部分用 蓝色 光标圈住。例如,选择 深度单元。
- 2. 按 [+] 键。



3. 要返回原始显示,按 [-]键。

1.6.6 HELP 显示

该模式提供 关于按键的信息。按 所需键获取 相应的信息。以下 范例 显示 MUTE ALARM 的帮助信息。



1.6.7 MENU 显示

菜单提供正常情况下不需要经常调整的功能。 有关详 情,请参阅第2 章。

CLUTTER
9 (0~16)
INTERFERENCE REJECT
OFF IR1 IR2 IR3
PICTURE ADVANCE
SLOW FAST
TREND INDICATOR
OFF ON
INTERVAL
5 s 1 min 2 min
1/2
: To select item
- +: To set option

按 []键,出现以下显示。



To set or
acknowledge alarms:
1. Press MUTE ALARM key.
2. Press [-] or [+] key to set alarm depth.
3. Press MUTE ALARM
key to silence
the alarm.
PRESS KEY .

1.7 量程刻度

如果深度超出正确的显示 区域,增大或减小量程直 至海床出现在屏幕中心附近。

调整量程 控制旋 钮,当前选择的量程显示在量程显示窗口中。

在 AUTO (自动)模式中,量程 刻度会自动调整。 详情 请参 阅第 1.9 节。

1.8 增益控制旋钮

GAIN(增益) 控制旋钮可以调整接 收器的 灵敏 度。
AUTO(自动)模式提供自动调整, 通常情况下,
您无需进行调整。 当前设置显示在 左上角。调整
GAIN(增益) 控制旋钮,出现以下窗口。



调整 GAIN(增益) 控制旋钮使屏幕上仅保留少量 噪讯。通常深水采用较高增益设置, 而浅水采用较 低增益设置。调整范围为 0.0 到 10.0 ,步距为 0.5。

1.9 自动操作

自动功能会 根 据深度自动 选择 合适的增益、量程和 杂波电 平。其 工作原理 如下:

? 量程会自动改变以 将水底 呈现 在屏幕的下半部。

? 杂 波电 平 (位于 菜 单上), 可自动调整。

注意:一旦更改量程 或增益,就会取消 AUTO MODE (自动模式)。

如何启用 / 禁用自动操作

1. 按 AUTO 键。AUTO (自动)模式 窗口出现。

	AUTO MO	ODE	
	OFF	ON	
- /+:	To set option		

- 2. 按 [+] 键选择 ON (开启)或按 [-] 键选择 OFF (关闭)。
- 1.10 画面颜色
- 1. 按 COLOR 键。出现以下 窗口。

COLOR									
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	+

参照下表,按[+] 或[-] 键选择一个数字。(您可以在显示屏上看到选择的结果。)

	背景	海床	其它标记			
1						
2	蓝色	红色填充	6 色			
3	黑色	红色填充	6 色			
4	白色	红色填充	6 色			
5	蓝色	黄色填充	6 色			
6	黑色	黄色填充	6 色			
7	白色	黄色填充	6 色			
8	黑色	7 色(层次)				
9	白色	 7 色(层次)				

	当水底回波到 达完 整标度 从顶 部算起 的中 途点
	时,量程会 跳至更 浅一 阶的量程, 而当 回波到 达
	标度的下 边缘时,量程 则跳至更 深一阶的量程。
?	增益会自动调整,以用 指定的颜色显示海床。

单色(琥珀色)为默认设置。 层次 显示包含多种 颜 色,这取决于水底物体 反射的测深脉冲。 红色最强, 然后分别为棕色、橙色、黄色、蓝色和浅蓝色。

1.11 浅水位警报

当海床 低于 预 设深度时会发 出 浅水位警报。 NAV 位置的默认 值 为 20 米。您可以按 照以下 步骤 调整 警报深度:

开启 / 关闭警报

1. 按 MUTE ALARM 键显示深度警报设置 窗口。

		DEPTH ALARM
		10 m
-	/ +:	To set option

 按 [+] 或 [-] 键更 改设置深度。 设定数 值 显示 在屏 幕顶 部,并以图 形显示在深度警报 线。

警报开 启时,消息 "SHALLOW DEPTH ALARM " 显示在屏 幕中心。

注意: 当 DBK 模式中的 龙骨 设置为 0.0 – 10.0 时,浅水位警报设置 将显示为 负值。此时,警报设 置值的指示符显示为 "****",警报功能 禁用。

确认警报

您可按下 MUTE ALARM 键停止 警报声。消息

1.12 吃水

要使用 DBS 显示模式(显示水 面下深度),需要 设置 吃 水。

1. 使用 MODE 控制按 钮选择 DBS。

出现 <u>"Confirm and set ships draft to use DBS</u> mode. "(确认并设置船只的 吃水以使用 DBS 模式)。

2. 按 DRAFT 键显示 吃水设置 窗口。



按 [+] 键增大设置深度,按 [-] 键减小设置深度。设置深度为 0 到 30 米,步距为 0.1 米。
 上述窗口会在 10 秒后消失。

吃水设置显示在 右上角,量程刻度根据吃水设置移动。

" SHALLOW DEPTH ALARM "移动到屏幕上半

部分。

<u>2 菜单操作</u>

2.1 菜单概述

菜单包含 若干 高级操作功能。

1. 使用 MODE 选择器选择 MENU (菜单)。



- 按[]或[]键选择菜 单项目。您操作 []
 或[]键时,所选项目及其当前设置反白显示。
- 3. 按 [-] 或 [+] 键选择 所需选项。
- 将 MODE 选择器设置到 另一个位置以 关闭 菜单。

2.2 抑制低电平噪讯

整个屏幕上可能会 出现 浅蓝色的 点。这主要是由于 污水或噪讯 所造成的。可通过 调整 CLUTTER (实际上是放大器的 阀值)来抑制噪讯。

自动模式开 启时,抑制设置会自动调整。 对于手动操控,请执行以下操作:

- 1. 使用 MODE 选择器选择 MENU (菜单)。
- 2. 按 [] 键选择 CLUTTER (杂波)。
- 按[-]或[+] 键选择所需杂波抑制级别。数 值越大,抑制级别就越高。请注意,开启杂波 电路时,可能不会显示 微弱回波。

2.3 抑制干扰

来自 附近 的其它声 学设备 或本船电 子设备的 干扰 也 会显示在屏 幕上。

要抑制干扰 ,请执行以下操作:

- 1. 使用 MODE 选择器选择 MENU (菜单)。
- 按 [] 或 [] 键选择 NTERFERENCE REJECT (干扰抑制)。
- 按[-]或[+] 键选择所需抑制级别;OFF、IR1、
 IR2 或 I R3。数值越大,抑制级别就越高。

请注意,抑制过度会减弱灵敏度。

2.4 画面递进

画面递进速度决定垂直扫描线扫过屏幕的速度。

- 1. 使用 MODE 选择器选择 MENU (菜单)。
- 2. 按 [] 或 [] 键选择 PI CTURE ADVANCE (画面递进)。
- 3. 按 [+] 或 [-] 键分别选择 速度 FAST (快) 或 SLOW (慢)。量程 刻度不 同,递进速度 也 不同;所有量程的可用查看长度 均为 15-16 分钟(IMO 要求)。

<u>距离(米)</u>	显示窗	<u>](分钟)</u>
5, 10, 20 40,100	1.8/15 8/15	(FAST/SLOW)
200	15/20	
400, 800	15/30	

2.5 趋势

可在指定的时间段预计海床深度未来的趋势(请参 阅第 13 页)。使用 TREND (趋势)项目设置趋 势指数,该指数会出现在左上角。默认设置为 ON。

为底部的 倾斜 角度。



2.6 间隔

可使用 INTERVAL (间隔)设置 LOGBOOK 和 HISTORY 模式的数据示 例间隔(5 秒、1 分钟和 2 分钟)。默认设置为 1 分钟。

		3/6	60	
	DEP III L/E			ł
11:00:00 47.5		36 ° 55.012	,	IN
		135 ° 23.123		ļΕ
11:01:00 47.5		36 ° 55.012	,	N
		135 ° 23.123		Ε
11:02:00 47.5		36 ° 55.013	,	N
		135 ° 23.123		Ε
11:03:00 47.5		36 ° 55.013	,	N
		135 ° 23.123		E
11:04:00 47.5		36 ° 55.014	,	N
		135 ° 23.123		Ε
11:05:00 47.5		36 ° 55.014	,	N
		135 ° 23.123		Ε
				1

在此范例中, INTERVAL(间隔)设置为1 分钟。也 就是说,深度和纬度/经度数据显示间 隔为1 分钟。

45 ° ° < 90° 10 45 ° <



<u>3 系统菜单</u>

3.1 系统菜单

系统菜单应在安装后进行设置 且无需经常调整。如 果您更改系统菜单的任何项目或 打开系统菜单,测 深仪画面也会被清除。有三种菜单,分别是:1、 2 和 3。

1. 使用 MODE 选择器选择 MENU (菜单)。

CLUTTER
9 (0~16)
INTERFERENCE REJECT
OFF IR1 IR2 IR3
PICTURE ADVANCE
SLOW FAST
TREND
OFF ON
INTERVAL
5 s 1 min 2 min
1/2
: To select item
- +: To set option

2. 连按几次 []键,显示以下 窗口。

CAUTION! SYSTEM MENU IS ONLY FOR INSTALLATION. DO NOT CHANGE SETTINGS. 出现系统菜单 1。

- 5. 使用光标选择 MENU SELECT (菜单选择),操
 - 纵 [-] 或 [+] 键选择 所需系统 菜单 ; 1、2 或 3。

SYSTEM MENU 1					
MENU SELECT	1 2 3				
DEPTH UNIT	m ft fa				
SPEED UNIT	kt MPH km/h				
COURSE	TRUE MAG				
BOTTOM LOST	OFF ALARM				
GPS ALARM	OFF ALARM				
INTERFACE	1:95 1 <mark>:98 NMEA</mark>				
ALARM SOUND	1 2 3				
OS DATA	DATA1 DATA2				
GLANGUA E Engli	sh				
ALM BUZZER	OFF ON				
: To select it	tem				
- +: To set option	on				
Select other m	node to exit.				
在菜单1	中按 [+] 。				
在菜单2	2 中按 [-]。				
SYST	TEM MENU 2				
MENU SELECT	1 2 3				
TIME ADJUST	INTERNAL EXTERNAL				
DAY	1				
MONTH	JAN				
YEAR	2001 (~2100)				
HOUR	0 (0 ~23)				
MINUTE	0 (0 ~59)				
SECOND	0 (0 ~59)				
	01 JAN 2001 00:00:00				

	G	<u>) TC</u>	NO YES	
				2/2
	:	То	select item	
-	+:	То	set option	

3. 按 [+] 键选择 YES 。

出现确认消息 "ARE YOU SURE?"。

4. 再次按 [+] 键。

: To select item	
- +: To set option	
Select other mode to	exit.
在菜单2 中按	[+]。
在菜单3 中按	[-]。
SYSTEM M	ENU 3
MENU SELECT 1	2 3
BASIC RANGE1 5 (2 ~800)
RANGE2 10	m
RANGE3 20	
RANGE4 40	
RANGE5 100	
RANG E6 2 <u>00</u>	
RANGE7 400	
RANGE8 800	
TREND 1 min	

3.2 系统菜单 1

DEPTH UNIT (深度单位):从米、英尺或英寻中选择深度测量单位。默认设置为 米。

如果选择"ft"或"fa",深度单位显示为 红色字符。

SPEED UNIT (速度单位):从节、英 里每 小时 或 公里每 小时中 选择 速度测量单位。默认设置为节。 需要来自外部设备的速度数据。

COURSE (航向):选择船首方向的参照;真航向 或磁航向。默认设置为 TRUE。

BOTTOM LOST (水底丢失):开启或关闭 水底丢 失警报。如果未探测到水底,"ALARM"会发出警 报。默认设置为"ALARM"(警报 启用)。

GPS ALARM (GPS 警报):当定位模式在 DGPS 和 GPS 之间进行 切换 时,可能会发 出声音警报。 默认设置为 "ALARM"(警报 启用)。进行定位模 式 切换 时,如 果您无需声 音警报提 醒,请选择 "OFF"(关闭)。

INTERFACE (接口):选择 FE-700 和外部设备 之间的 I/O 信号格式;IEC 格式"1:95"(1995 版 本)或"1:98"(1998 版本)或 NMEA 格式。默 认设置为 IEC"1:98"。选择"1:98"时,DPT 具 有最大使用范围(请参阅第24 页)。

	输出	输入
IEC 61162-1	DPT	RMA、RMC
	DBT	GLL、VTG
		ZDA、GGA
NMEA 0183	DBT(1.5 版)	RMA、RMC
	DBS(1.5 版)	GLL、VTG
	DBK(1.5 版)	ZDA、GGA
	DPT(2.0版)	

OS DATA :选择本船数据显示模式; DATA 1 或
DATA 2 。默认设置为 DATA 1 。如果导航设备 未连
接到 FE-700 ,选择 DATA 2。

LANGUAGE (语言):目前只有英语可用。

ALM BUZZER (警报蜂鸣器) : 连接警报单元
AU-12 时,选择 OFF (关闭)。然后,会出现警报关闭图标。如果发生警报,则AU-12 (而非
FE-700 显示单元)会发 出警报声。

3.3 系统菜单 2

TIME ADJUST (时间调整):选择内部时钟或外部时钟(UTC 时钟)。默认设置为 INTERNAL (内部)。对于 INTERNAL (内部),使用 [+]、[-]、[] 或 []键设置当前日期、月份、年、小时、分钟和秒。出现设置时钟并向上计数。

SYS	STEM MENU 2
MENU SELECT	1 2 3
TIME ADJUST	INTERNAL EXTERNAL
DAY	1
MONTH	JAN
YEAR	2001 (~2100)
HOUR	0 (0 ~23)
MINUTE	0 (0 ~59)
SECOND	0 (0 ~59)
	01 JAN 2001 00:00:00
: To select	item
- +: To set opti	on
Select other r	node to exit.

ALA	RM SOUND (警报声音):从 1、2	或 3 中
选择	聲警报声 音。默认设置为 1。	
1:	持续发声	
2:	间断发声;开 启时间和关闭时间均为	0.5 秒。
<u>م</u> .	间断发声:开户时间和关闭时间均为	1 秋

如 果选择 EXTERNAL (外部), 屏 幕 改变如下。

SYS	TEM MENU 2
MENU SELECT	1 2 3
TIME ADJUST	INTERNAL EXTERNAL
TIME DIFFERENC	CE AUTO MANUAL
	0:22:40
: To select i	tem
- +: To set option	on
Select other mode	to exit.

 TIME DIFFERENCE (时差):选择自动 (UTC) 或

 手动。Auto (自动)使用 ZDA (IEC 61162-1) 中

 的时差。手动时,需要 输入时差(小时和分钟)。

SYST	EM MENU 2
MENU SELECT	1 2 3
TIME ADJUST	INTERNAL EXTERNAL
TIME DIFFERENC	E AUTO MANUAL
TIME DIFF HOUR (0 (0 ~13)
TIME DIFF MIN	0 (0 ~59)
TIME DIFF SIGN	- , +
	0:22:40
: To select ite	em
- +: To set optio	n
Select other mode t	o exit.

3.4 系统菜单 3

RANGE 1-8 : 开启或关闭指 定量程 刻度。默认量
程为 5、10、20、40、100、200、400 和 800 (米)。
设置 区域 为 2 米到 800 米。量程 20 米和 200
米不能更改。这 些是该设备 所必需的。

注意:量程必需按照数字顺序设置。例如,如果量程 1 为 5 米,量程 3 为 20 米,那么量程 2 必需介于 6 和 19 米之间。

Trend(趋势):趋势指数显示在指定时间(1-10 分钟内)内可能的底部形状。默认设置为 1 分钟。 使用 [+] 或 [-] 设置趋势时间。

<u>4 回波质量设置</u>

本章介绍 对提高回波测深仪性能 非常 有用的功能。

4.1 演示显示

演示程序显示 FE-700 的工作原理。

- 1. 关闭 设备。
- 按任意键的同时按 POWER 开关。出现以下 EXTENSION MODE 显示时,请释放此键。

EXTENSION MODE		
+:	TRA	NSDUCER SETTING
- :	TES	Т
: CL	EAR	MEMORY
: DEMONSTRATION		
SELE	CT MODE	

3. 按[]键选择 DEMONSTRATI ON。

DEMONSTRATION		
	OFF ON	
- /+: :	To set option EXTENSION MODE	

- 4. 按 [+] 键选择 ON (开启)。
- 重置电源。"DEMO"出现在回波测深仪显示屏 上的深度指示符上方且位于数据和图形显示屏 的右上角。

要返回正常操作,在上述步骤4选择 OFF。

4.2 传感器设置

安装该设备 后,按以下显示 步骤 设置传感器,请 注 意以下 几点:

- ? 当 KEEL DI ST 设置不为 0.0 米时, DPT 语 句中的"Offset from transducer"(传感器 补 偿)将会是负值。
- ? 当在 DEPTH (BELOW) 行选择 TRANSDUCER 时,深度显示为传感器以下深度(DBS 模式 除 外)。当选择 KEEL 时,深度显示为 龙骨下深度。
- ? 当 TRANSDUCER SETTI NG (传感器设置)
 菜 单 更 改时, Shallow Depth Alarm (浅水位警报)自动 重 置为 20 米 (默认)。请务 必重新输入浅水位警报 值。
- 在 EXTENSION MODE 显示屏上按 [+] 键。
 出现 以下 窗口。

TRANSDUCER SETTING
[FORE]
XDR: N/A 50kHz 200kHz
KEEL DIST: 0.0 m(0.0-10.0)
[AFT]
XDR: N/A 50kHz 200kHz
KEEL DIST: 0.0 m(0.0-10.0)
DEPTH(BELOW) TRANSDUCER KEEL
: To select item
- +: To set option

- 2. 设置如下,使用 []或[]选择项目,使用
 [+]或[-]设置选项。
 - a) 如果只安 装了一个 传感器 , 根 据 实际 的安

等待 5 秒后重启 显示单元。

装,将 XDR FORE 区域设置为 50 kHz 或 200 kHz。将 XDR AFT 区域保留为" N/A "。

b) 如果通过 开关盒 EX-8 安装了两个 传感器,

根据实际安装,将 XDR FORE 区域和 XDR AFT 区域设置为 50 kHz 或 200 kHz。

3. 重置电 源。

注意:TRANSDUCER SETTING 窗口的默认设置为 N/A。安装后第一次开启电源时,会出现设置传感器的窗口。

4.3 水底回波电平

如果即 使调整 了控 制面板 ,深度 指示仍不稳定或无 法稳 定显示海床,您可以调整水底回波电 平。



 在 EXTENSION MODE 中按三次 MUTE ALARM 键。出现启动屏幕,此后片刻出现 BOTTOM LEVEL 显示屏。

BOTTOM LEVEL		
200kHz =	80 (20 ~200)	
- +: 200kHz*		

*: 根据所用频率,显示 200 kHz 或 50 kHz。

- 2. 使用 [+] 或 [-] 键设置电 平。默认电 平为 80。
- 按 POWER 开关完成调整。等待 约 5 秒,然
 后再次开启电源。

注意:设置 Bottom Level(水底回波电 平)菜单时, 请勿在将传感器(频率)切换到 EX-8。如果需要将 水底回波电 平设置为不 同的频率,请关闭 FE-700, 将传感器 切换到 EX-8,然后重新 开启 FE-700。

4.4 TVG 级别

TVG(时间变 化增益)可 补偿 超声波的传 播衰 减, 消弱水面噪讯 ,以提供 平滑显示。 TVG 会在脉冲 发射时降 低接 收器的 灵敏 度,而灵敏 度会 随着 时间 逐渐增 大,因此,不同深度相 同反射 的物体在显示 屏上所显示的强度 或颜 色相 同。TVG 在 200 kHz 系统上的 工作深度 约为 150 米,而在 50 kHz 系 统上则为 350 米。超出该范围的来自海床和 鱼群 的所有级别的回波 都会被接收。迄今为止尚未发现 任何性能缺陷。 在 EXTENSION MODE 显示中按 三次 DRAFT
 键。出现 TVG SELECT 窗口。

TVG SELECT		
200kHz =	5 (0~9)	
- +: 200kHz		

- 2. 使用 [+] 或 [-] 设置 TVG 曲线。默认级 别为
 5。衰减补偿曲线为 20LogR 曲线。
- 按 POWER 开关完 成调整。 等待 5 秒,然后 重新 开启。

注意: 设置 TVG Level (TVG 级别)菜单时,请 勿在将传感器(频率)切换到 EX-8。如果需要将 TVG 级别设置为不同的频率,请关闭 FE-700,将 传感器切换到 EX-8,然后重新 开启 FE-700。

4.5 回波补偿

回波补偿 功能可补偿太 弱或太强的回波电 平。如果 屏幕上的回波电 平太弱或太强并且无法使用 GAI N 控制旋钮进行调节时,请执行以下操作调整回波电 平。

1. 在 EXTENSION MODE 显示中按三次 DIM 键。

出现 ECHO OFFSET 屏幕。

	ECHO OFFSET	
	0 (00 +00)	
200KHZ:	0 (- 99 ~+99)	
- +: 200kHz		

- 2. 使用 [+] 或 [-] 设置补偿。默认 值为 0。
- 按 POWER 开关完 成调整。 等待大 约 5 秒,
 然后重新 开启。

5 数字深度指示器 FE-720 (选件)的操作



数字深度 指示器 FE-720 是一款选用的远程显示 屏。可在 控制面板或选 用的手动调 光盒上调整 面板 照明。

5.1 基本操作

5.1.1 开机

按下 POWER (电源)键。此单元会发出"嘟"的一声,然后启动最近使用的显示。要关闭此单元,请再次按下 POWER 键。

5.1.2 调整面板调光器

- 1. 按 DIM 键。
- 2. 按 [▲] 增加亮度 或按 [▶] 减小 亮度。默认级

- 2. 按 [▲] 或 [▶] 直至达到所需值。调整范围为 0(最小)到 63 (最大)。默认值为 48。
- 3. 按 ENT 键进行设置。

注意: 当您开 启电源时, 对比度自动设置为默认 值。

5.1.4 深度模式

不管主显示单元如 何,都可读取传感器(龙骨)下 或水面下的深度。按以下操作 选择模式:

1. 按 DI SP 键选择 所需模式。 每按一次,模式 更改如下。

DEPTH FORE 50kHz

123 m

BELOW TRANSDUCER

传感器以下深度

DEPTH FORE 50kHz **128 m** BELOW SURFACE* DRAFT: 5.0 m

别为 4。

- 3. 按 ENT 键完 成调整。
- 5.1.3 调整对比度
- 1. 按 [?] 键。出现以下窗口。



水面下深度。 吃水由主显示单元 FE-701 决定。

*: 如果龙骨距 离为 0.1 到 - 10.0(参照第 8 页)。会显示 BELOW KEEL 取代 BELOW SURFACE。

5.2 菜单操作

5.2.1 调光器控制

调光器由 DIM 键或选用的调光器控制器控制。控制方式必须在菜单上选择。

1. 按 MENU 键显示主菜单。

MENU					
DIM CONTROL					
	PANEL ONLY				
ゲンゴ/LANG.	ENGLISH				
UNITS	m				
ALARM SET	ON				
TEST					

- 2. 按[]或[]选择 DIM CONTROL。
- 3. 按 ENT 键。出现以下窗口。



4. 按 [] 或 [] 选择所需选项。

PANEL ONLY : 使用 DIM 键调整控制面板的 照明。

EXT CONTROLLER : 使用选用的调光器控制

5.2.2 选择语言

屏幕上使用的语言为英语或日语。

- 1. 按 MENU 键显示主菜单。
- 2. 按[]或[]选择 ^{ゲンゴ}/LANG。
- 3. 按 ENT 键。出现以下窗口。



- 4. 按 [] 或 [] 选择合适的选项。 默认值为英语。
- 5. 按 ENT 键进行设置。
- 6. 按 MENU 键完成。

5.2.3 选择深度测量单位

深度测量单位单独从主显示单元 FE-701 上选择。

- 1. 按 MENU 键显示主菜单。
- 2. 按 [] 或 [] 选择 UNITS (单位)。
- 3. 按 ENT 键。出现以下窗口。



- 按[]或[]选择单位。
 默认单位为米 (m)。
- 5. 按 ENT 键进行设置。

器(手动调光盒) 调整控制面板的照明。 DIM 键 6. 按 MENU 键完成。 无效。

- EXT DISP : 未使用。
- 5. 按 ENT 键进行设置。
- 6. 按 MENU 键完成。

5.2.4 警报

您可以设置警报开 启或关闭 。在 ON 模式中,如 果主显示单元开 启警报,则 FE-720 也开启警报。

1. 按 MENU 键显示主 菜单。

- 2. 按[]或[]选择 ALARM (警报)。
- 3. 按 ENT 键。出现以下窗口。



- 4. 按[]或[]选择合适的选项。默认设置为ON(开启)。
- 5. 按 ENT 键进行设置。
- 6. 按 MENU 键完 成。

如果警报响起,按任意键消除警报声。

5.3 诊断

诊断测试检查 FE-720 的 ROM 、RAM、按键和液 晶显示屏。

1. 按 MENU 键 显示主 菜 单。

- 2. 按 [] 或 [] 选择 TEST (测试)。
- 3. 按 ENT 键。出现以下窗口。

TEST START? (STOP : PWR OFF) 选择 YES,按 ENT 键开始测试。该设备测试 ROM 和 RAM,显示结果为 OK(正常)或 NG (异常)。如果出现 NG,请与您的 经销商联系。

	TEST	
ROM :	OK	
RAM	: OK	
PUSH KE	Ϋ́	
(STOP: P	WR OFF)	
CNT: 001	65-5-0100-003	

显示"PUSH KEY"后,逐一按每个键。如果
 按键工作正常,会出现所点按的按键名称。

显示屏上 出现 以下消息以提示您程序 现 在开 始检 查液晶显示屏。

> <LCD CHECK> ALL ON 2 SEC ALL OFF 3 SEC

整个显示屏亮 起 2 秒钟,然后关闭 3 秒钟。测试 重复。CNT 为测试 连续执 行的 次数,会逐一相 加。 6. 要停止 测试,请 关闭 电源。

5.4 出厂设置

您可以 恢复 到默认设置 重新 开 始 操作。按下 [] 的 同 时 按 POWER 开关 。 出 现 消 息 " RESET



BACKUP DATA!"(重置备份数据!)。片刻后,所

有默认设置 均已恢复 ,并 出现 深度 指示符。

6 维护与故障排除



切勿打开护盖。

机内无用户可以维修的部件。任何维修工作 需由合格的技术人员进行。

注意

切勿将油漆、防腐蚀密封剂或触点喷剂用于 该设备的涂层或塑料部件。

这些物质中含有有机溶剂,会损坏涂层或塑料部件(尤其是塑料接头)。

6.1 检查

定期维护对保 持良好的性能 至关重 要。定期检查下 表所列示的项目,确保设备长期稳定运行。

项目	操作
布线	如 果 接 头 裸 露 , 请 更 换 电 缆 。
电源线 和传感器电 缆 插头	如果松动 , 请 固定。
显示单元 地线	如 果出现 锈蚀 ,请 清除 锈迹 。
船只 干线 电压	如电压超 出额定范围, 请加以纠正。

6.3 传感器维护

传感器 表面 上的海 洋生物会逐渐降 低其 灵敏 度。 每次船只 停入干坞时,请检查传感器 表面 的清洁度。 用木片 或细沙纸小心除去 海洋生物。

6.4 更换保险丝和电池

如果保险丝烧断 ,请找出原因后予以更换。仅使用 指定的保险丝。使用错误的保险丝会损坏设备并导 致保修失效。

配电 箱 FE-702 中使用的保 险丝 有 三种 类型。

用于显示单元: 3Ax1 个 (24 VDC) 用于数 字深度指示器: 0.5Ax2 个 用于 AC 输入: 1Ax2 个

数字深度指示器 FE-720 使用一个1 A 的保险丝, 插在互连电缆的正线上。

切断电源时,显示单元电 路板上的电 池会保 留数据。电 池的寿命大约为三年。电 池电压 偏低时,自检时会 出现"battery"NG ("电池"异常)。出现该图标 后,请联系您的 经销商请求更换 电池。

	型号	编号	
锂电池	CR2450-F2 ST2	000-133-495	

6.2 清洁显示单元

应使用 软布 清除 显示单元上的 灰尘 或污 垢。如有 必要,可用 湿布。请勿使用化学清 洁剂;这样会 损坏油漆 和标 记。

6.5 故障排除

您可以 依照下表的故障排 除步骤 恢复 正常操作。如 果无法恢复 正常操作,请 联系您的 经销商。

故障迹象	问题原因	补救措施		
无画面;无测量读数	电源电压低	检查电源电压。		
	保险丝断开	更换保险丝。		
	电源线损坏	检查电源线并修复。		
无回波测深画面	传感器电缆损坏	修复电缆。		
	传感器连接电缆松动	拧紧松脱的接头。		
	发射器未工作	确保选择最大输出功率。 (请参阅第 3.2 节之系 统菜单 1。)		
不规则显示	灵敏度低	顺时针方向旋转 GAIN 控制旋钮增大增益。		
	海床反射太弱	海床可能为污泥。		
	传感器上有海洋生物	将船只驶入干坞时移除传感器上的海洋生物。		
 海床显示丢失	超出量程	检查量程刻度设置。		
	船只向后航行或在其它船只尾部 航行时产生的气泡	这属于正常现象,并非设备故障。		
强烈的噪讯	传感器位置安装错误	查找噪讯原因。如果噪讯仍持续,重新安装传 感器。		
	附近有其它回波测深仪	如果船只上不止一个回波测深仪在工作,则无理 想的办法解决这个问题。		
水面噪讯	附近水面区域的曝气	非设备问题。		
	风大浪急	非设备问题。		

6.6 诊断测试

诊断测试检查 ROM 、RAM、色条及键盘是否正常工作。

1. 按任意键的同时开启电源。出现以下显示时,

请释放此键。

6.7 测试图样

测试图样用于 检查色彩性能。

- 按任意键的同时开启 POWER SWITCH (电源 开关)。
- 按三次 BRI LL 键。再按一次 BRI LL 键更 改测 试图样,步骤如下。



2. 按 [-] 键。



 检查 ROM 、 DRAM 、 SRAM 和内部电池,检 查结果显示为 OK (正常)或 NG (异常)。
 如果出现 NG,请与您的 经销商联系。



BLK	RED	GRN	Blue	YEL	PPL	Aqua	WHT
-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----

再按一次 BRI LL 键返回 EXTENSI ON MODE 菜单。

4. 逐一按下、 释放每个按键(POWER 开关除外)。如果按键正常,按下按键时,屏幕上的位置显示为黑色。

- 操纵控制旋钮。RANGE 和 MODE 控制旋钮 设置指示应与实际控制旋钮设置相同。GAIN (增益) 控制旋钮设置指示应介于0 和大于 230 的值之间。
- 按 POWER SWI TCH (电源开关)完成。再次 开启电源,重新开始操作。

6.8 清除存储器

所有菜单设置 均可被清除 以重新 开始。存储 器清除 后,所有默认 菜单设置 都会被恢复。所有默认设置 都显示在手册 末尾的菜单树中,供您 参考。

- 1. 按任意键的同时开启电源。出现 EXTENSI ON MODE 菜单时,释放这些按钮。
- 2. 按[]键。出现以下窗口。

3. 按 [+] 键清空存储器。出现以下窗口。

DON T TURN POWER OFF UNTIL COMPLETED MEMORY CLEAR

清空完成前,请勿关电源。存储器清空后出现 以下显示。

Set data to default.

4. 数据清除后 ,出现 EXTENSI ON MODE 菜单。

注意:清空存储器时,系统菜单中的项目 LANGUAGE

(语言)和 TRANSDUCER (传感器)的设置不

会受到影响。

7 菜单树



BASIC RANGE3 20
 BASIC RANGE4 (40)
 BASIC RANGE5 (100)
 BASIC RANGE6 200
 BASIC RANGE7 (400)
 BASIC RANGE8 (800)
 TREND (1-10 min)

EXTENSION MODE

Any key + [POWER] TRANSDUCER SETTING TEST CLEAR MEMORY DEMONSTRATION ECHO OFFSET (DIM key x 3 times) TVG SELECT (DRAFT key x 3 times) BOTTOM LEVEL (ALARM key x 3 times) DISPLAY TEST (BRILL key x 3 times)

8 DIGITAL INTERFACE (IEC 61162-1 EDITION 2)

1. I/O Sentences

Input sentences of channel 1 (NAV IN)

RMA, RMC, GLL, GGA, VTG, ZDA

Output sentences of channel 2 (NAV OUT) DBT, DPT, DBS (NMEA 0183), DBK (NMEA 0183)

Transmission interval

1 s for any sentence

Data transmission

Data is transmitted in serial asynchronous form in accordance with the standard referenced in 2.1 of IEC 61162-1. The first bit is a start bit and is followed by data bits, least-significant-bit as illustrated below.

The following parameters are used: Baud rate: 4800 Data bits: 8 (D7 = 0), parity none Stop bits: 1



2. Schematic Diagrams

NAV IN port (listener)



Load requirements as listener

Isolation: Optocoupler

Input Impedance: 560 ohms

Max. Voltage: ± 15V

NAV OUT ports



Total output for NAV OUT ports: Ma

Max. 20 mA

3. Sentence Description

DPT - Depth

```
$--DPT,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>
| | | |
| | +----- 4
| +------ 3
| +------ 2
+------ 1
```

1. Water depth relative to trancsducer, in meters

- 2. Offset from transeducer, in meters(see notes 1 and 2)
- 3. Maximum range scale in use

4. Checksum

NOTE1 "positive"=distance from transeduser to water-line.

"-"=distance from transducer to keel.

NOTE2 For IEC applications the offset should always be applied so as to provide depth relative to the keel.

DBK - Depth below keel

\$--DBK,x.x,f,x.x,M,x.x,F*<CR><LF>



1. Water depth, feet

2. Water depth, m

3. Water depth, fathoms

DBS - Depth below surface

\$--DBS,x.x,f,x.x,M,x.x,F*<CR><LF>



- 1. Water depth, feet
- 2. Water depth, m
- 3. Water depth, fathoms
- DBT Depth below transducer
- \$--DBT,x.x,f,x.x,M,x.x,F*hh<CR><LF>

- 1. Water depth, feet
- 2. Water depth, m
- 3. Water depth, fathoms
- 4. Checksum

GLL - Geographic position - latitude/longitude



- 1. Latitude, N/S
- 2. Longitude, E/W
- 3. UTC of position
- 4. Status: A=data valid, V=data invalid
- 5. Mode indicator(see note)
- 6. Checksum

NOTE Positioning system Mode indicator:

- A = Autonomous
- D = Differential
- E = Estimated (dead reckoning)
- M = Manual input
- S = Simulator
- N = Data not valid

The Mode indicator field supplements the Status field. The Status field shall be set to V=invalid for all values of Operating Mode except for A=Autonomous and D=Differential. The positioning system Mode indicator and Status field shall not be null fields.

GGA - Global positioning system (GPS) fix data



- 1. UTC of position
- 2. Latitude, N/S
- 3. Longitude, E/W
- 4. GPS quality indicator (see note)
- 5. Number of satllite in use,00-12, may be different from the number in view
- 6. Horizontal dilution of precision
- 7. Antenna altitude above/below mean sealevel, m
- 8. Geoidal separation, m
- 9. Age of differential GPS data
- 10. Differential reference station ID, 0000-1023
- 11. Checksum

NOTE

- 0 = fix not available or invalid
- 1 = GPS SPS mode, fix valid
- 2 = differential GPS, SPS mode, fix valid
- 3 = GPS PPS mode, fix valid
- 4 = Real Time Kinetic. Satellite system used in RTK mode with fixed integers
- 5 = Float RTK. Satellite system used in RTK mode with floating fingers
- 6 = Estimated (dead reckoning) mode
- 7 = Manual input mode
- 8 = Simulator mode
- The GPS quality indicator shall not be a null field.

RMA - Recommended minimum specific LORAN-C data

\$--RMA,A,IIII.III,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a,a*hh<CR><LF>



- 1. Status: A=data valid, V=blink, cycle or SNR warning
- 2. Latitude, degrees N/S
- 3. Longitude, degrees E/W
- 4. Time difference A, microseconds
- 5. Time difference B, microseconds
- 6. Speed over ground, knots
- 7. Course over ground, degrees true
- 8. Magnetic variation(see note 1), degree E/W
- 9. Mode indicator(see note 2)
- 10. Checksum
- NOTE 1 Easterly variation(E) subtracts from true course Westerly variation(W) adds to true course
- NOTE 2 Positioning system Mode indicator:
 - A = Autonomous
 - D = Differential
 - E = Estimated (dead reckoning)
 - M = Manual input
 - S = Simulator
 - N = Data not valid

The Mode indicator field supplements the Status field. The Status field shall be set to V=invalid for all values of Operating Mode except for A=Autonomous and D=Differential. The positioning system Mode indicator and Status field shall not be null fields.

RMC - Recommended specific GPS/TRANSIT data



- 1. UTC of position fix
- 2. Status: A=data valid, V=navigation receiver warning
- 3. Latitude, N/S
- 4. Longitude, E/W
- 5. Speed over ground, knots
- 6. Course over ground, degrees true
- 7. Date: dd/mm/yy
- 8. magnetic variation, degrees E/W
- 9. Mode indicator(see note)
- 10. Checksum

NOTE Positioning system Mode indicator:

- A = Autonomous
- D = Differential
- E = Estimated (dead reckoning)
- M = Manual input
- S = Simulator
- N = Data not valid

The Mode indicator field supplements the Status field. The Status field shall be set to V=invalid for all values of Operating Mode except for A=Autonomous and D=Differential. The positioning system Mode indicator and Status field shall not be null fields.

VTG- Course over ground and ground speed



- 1. Course over ground, degrees true
- 2. Course over ground, degrees magnetic
- 3. Speed over ground, knots
- 4. Speed over ground, km/h
- 5. Mode indicator(see note)
- 6. Checksum

NOTE Positioning system Mode indicator:

- A = Autonomous
- D = Differential
- E = Estimated (dead reckoning)
- M = Manual input
- S = Simulator
- N = Data not valid

The positioning system Mode indicator field shall not be a null field.

ZDA - Time and date

\$--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxx,xx,xx*hh<CR><LF>



- 2. Day, 01 to 31(UTC)
- 3. Month, 01 to 12(UTC)
- 4. Year(UTC)
- 5. Local zone hours, 00h to +-13h
- 6. Local zone minutes, 00 to +59 as local hours
- 7. Checksum

9 PARTS LOCATION, PARTS LIST



DISTRIBUTION BOX FE-702, INSIDE VIEW

FURUNO		Model	FE-700			
		Unit	DISPLAY UN	DISPLAY UNIT FE-701		
			DISTRIBUTI	ON BOX FE-702		
ELECTRICAL PARTS LIST			Ref.Dwa.			Page
		Jan-99	Blk.No.			
SYMBOL	TYPE			CODE No.	REMARKS	SHIPPABLE ASSEMBLY
	PRINTED CIRCUIT B	OARD				
	02P6281,ANLG			001-229-240	FE-701	0
	02P6282,MEM			001-229-220	FE-701	Ο
	02P6283,CONE			001-229-030	FE-702	Ο
	02P6280,MAIN			001-229-190	FE-701	
	PANEL ASSEMBLY					
	FE-701			001-229-370	w/PAL 02P6250	0
	COVER					
	FE-701			001-229-340		Ο
	POWER ASSEMBLY					
	FE-702			001-228-980		0
	TRANSFORMER					
Т1	02S1256-0			000-142-779	FE-702	
	SWITCH					
S1	M-2032L/B			000-474-351	FE-702	
	FILTER					
FL1	ZCB2203-11			000-128-847	FE-702	
	FUSE HOLDER					
FX1	FH043A			000-138-885	FE-702	
FX2	FH043A			000-138-885	FE-702	
	TERMINAL BOARD					
TB6	ML250S1AXF-3P			00-142-535	FE-702	
ТВ7	ML250S1AXF-3P			00-142-535	FE-702	
	JACK					
J1	MJ-A10SRMD			000-126-663		
	FUSE					
F1	FGMB 1A 250V			000-142-771		
F2	FGMB 1A 250V			000-142-771		

FUR	UNO			
		0	FURUNO ELECTRIC C	O., LTD.
Pub NO. DOC-967		U	9-52 Ashihara-Cho, Nishino Tel: +81 798-65-2111 Fax:	omiya, 662-8580, Japan +81 798-65-4200
Declarat	tion of Con	formity		0735
We F	FURUNO ELECTRIC	CO., LTD.	000	
		(Manufacturer)		
9-52 Ashihara-Cho, N	Nishinomiya City, 662-	8580, Hyogo, Jaj	oan	
		(Address)		
declare under our sol	le responsibility that th	ne product		
Navigational Distribution box Transducer 50B-6 optional Transducer	echo sounder type x FE-702, Matching 3B (50 kHz) or 200B r switch box EX-8, C	FE-700 consist box MB-502 (5 -8B (200 kHz), Digital depth ind DS-802	ing of Display u 0 kHz) or MB-504 (2 Junction box JIS F8 icator FE-720 and T	Init FE-701, 200 kHz), 821-1 and erminal box
	(N	lodel name, serial num	ber)	
to which this declara document(s)	ation relates conforr	ns to the follow	ing standard(s) or no	ormative
IMO Resolution A.224 IMO Resolution MSC.7 IMO Resolution A.694	(VII) 74(69) annex 4 (17)	EN ISO 9875 ISO 9875 3rd EN 60945: 199 IEC 60945 4th EN 61162-1: 2	: 1997 (ISO 9875 2n edition: 2000-11-01 97-01 (IEC 60945 3rd e edition: 2002-08 001 (IEC 61162-1 2nd	d edition: 1996-08-01) edition: 1996-11) edition: 2000-07)
(title	e and/or number and date of	issue of the standard(s) or other normative documen	t(s))
For assessment, see				
 ? EC type examinat 165.107/WC0735/4 Agency, The Federa 	tion (Module B) certific 060212 of 07 Februar al Republic of Germar	ate BSH/4612/40 y 2006 issued by iy	60212/06 and USCG Federal Maritim	Approval No. e and Hydrographic
? EC quality system ((Module D) certificate l	BSH/4613/02202	/0339/06 of 04 July 20	06 issued b y

Federal Maritime and Hydrographic Agency, The Federal Republic of Germany

? Test report FLI 12-99-036 of November 2, 1999 and FLI 12-05-051 of 11 November 2005 prepared by Furuno Labotech International Co., Ltd., Japan

This declaration is issued according to the provisions of European Council Directive 96/98/EC on marine equipment modified by Commission Directive 2002/75/EC.

